


Mode d'emploi

User's guide



Emboîtez les deux pièces A et B perpendiculairement sur le socle de fond C. Vous obtenez ainsi la base de votre élan.

Start by inserting the base C with the two perpendicular A and B parts.

Glissez-y ensuite les pièces en suivant la numérotation de manière décroissante, en commençant par la pièce n°14.

Par exemple, glissez la pièce n°14 dans les encoches 14 des pièces A et B, puis la pièce n°13, la pièce n°12, etc.

Terminez par la plus petite pièce n°1.

You will get the base of your moose. Then slide the rest of the parts by following the numbering. Begin by the number 14. For exemple, part 14 with the 14's snick of the A and B parts. Next, part number 13, number 12, etc.

Finish with the smallest piece number 1.

Pour finaliser votre élan, accrochez les plumes avec du fil à coudre.

To finalize your moose, hang feathers with sewing thread.

Nous vous conseillons d'ajouter quelques points de colle pour un meilleur maintien.

We advise you to add some glue points for a better hold.

*Que la force, l'humour
et l'inspiration soient avec toi!*